

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ต่อสายไฟ PV 1+, PV 1- เข้ากับตู้คอนโทรล
2. ต่อสายไฟจากแบตเตอรี่เข้ากับตู้คอนโทรล
3. นำสายไฟ PV 1+,PV 1- ต่อ ออกจากทางด้านบนของตู้คอนโทรล แล้วนำไปต่อเข้ากับ ด้านหลังของ Inverter ช่อง PV
4. นำสายไฟ จากแบตเตอรี่ ต่อ ออกจากทางด้านบนของตู้คอนโทรล แล้วนำไปต่อเข้ากับ ด้านหลังของ Inverter ช่อง แบตเตอรี่
5. เสียบปลั๊ก AC INPUT
6. ตรวจสอบสายไฟ ให้ตรงตามคู่มือ
7. ยกเบรคเกอร์ แบตเตอรี่ *ขึ้นก่อน*
8. ยกเบรคเกอร์ PV ขึ้น
9. เสียบปลั๊ก โหลดไฟ AC ไปใช้ได้

- ➔ สายไฟ จากแผง(PV +)
- ➔ สายไฟ จากแผง(PV -)
- ➔- - สายไฟ จากแบตเตอรี่ +
- ➔- - สายไฟ จากแบตเตอรี่ -
- ➔- - - - สายไฟ จาก Inverter นำไฟฟ้าไปใช้
- ➔- - - - สายไฟ จากการใช้

