

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ต่อสายไฟ PV 1+, PV 1- เข้ากับตู้คอนเทอร์
  2. ต่อสายไฟกระแสเดียว ทางเข้ากับตู้คอนเทอร์
  3. นำสายไฟ PV 1+, PV 1- ต่อ ออกจากรากทางด้านบนของตู้คอนเทอร์
  4. นำสายไฟ ลากแบบเดียวกัน ตามหนาสูงของ Inverter ช่อง PV และนำไปปลดเข้ากับ ตัวหนาสูงของ Inverter ช่อง แบตเตอรี่
  5. เสี่ยงปลั๊ก AC INPUT
  6. ตรวจสอบสายไฟ ให้ตรงตามคุณภาพ
  7. ยกบล็อกกอร์ แนวเดิม “ขึ้นก่อน”
  8. ยกบล็อกกอร์ PV ขึ้น
  9. เสี่ยงปลั๊ก โน๊ตไฟ AC ไปใช้งาน
- สายไฟ จากແນ (PV +)  
 สายไฟ จากແນ (PV -)  
 สายไฟ จากແນเดือร์ +  
 สายไฟ จากແນเดือร์ -  
 สายไฟ จาก Inverter นำไฟฟ้าไปใช้  
 สายไฟ จากไฟฟ้า

